

2017

Flax meter



Model : 1471-A

labhitech

2/14/2017

دستگاه تست مقاومت خمشی به روش فلکسومتری چرم (رویه کفش)

مدل: Hi-1471-A

کاربرد دستگاه : این دستگاه برای تعیین میزان مقاومت چرم در برابر خمش مورد استفاده قرار می گیرد.

عملکرد دستگاه : نمونه مورد نظر بر طبق ابعاد استاندارد آمادی سازی شده و در محلی که تعبیه شده ، بصورت مناسب قرار داده می شود . نمونه قرار گرفته شده ، بصورت مکرر تحت خمش قرار می گیرد . بعد انجام تعداد خمش ذکر شده در استاندارد، نمونه بیرون آورده شده و از لحاظ ایجاد نقص و تغییر شکل در آن بصورت ظاهری مورد بررسی قرار می گیرد.

شاد آباد خیابان 17 شهرپور نرسیده به بازار آهن خیابان عزیزی مجتمع صنعتی واحدی پلاک 69 abhitech.co

استانداردهای مربوطه :

§ ISIRI 2123
§ ISO 5402

مشخصات فنی :

۱. قابلیت آزمون دوازده نمونه همزمان
۲. به همراه الکترو موتور و گیربکس
۳. سنسور مغناطیسی Atonics
۴. ابعاد نمونه : 70*45 mm
۵. کانتر (شمارنده) دیجیتال : 0 ~ 99999
۶. ابعاد (W*D*H) : 58*50*30 cm
۷. برق مصرفی : تک فاز 220 ولت

شاد آباد خیابان 17 شهریور نرسیده به بازار آهن خیابان عزیزی مجتمع صنعتی واحدی پلاک 69 abhitech.co